

4. Conectando ao REP.

- 4.1. Certifique-se de que você possui a versão do SGP 4.4.0. ou superior.
- 4.2. No programa SGP em "Conectar REP", clique em "CONNECTAR REP Ethernet". Se o equipamento estiver conectado ao servidor ele aparecerá na lista. Clique em conectar para conectar ao REP, ou clique em cadastrar e realize o cadastro do REP (opção disponível na lista somente quando o REP não estiver cadastrado).
- 4.3 O cadastro também pode ser realizado em "Cadastros", "Coletores/Relógios (REP)".

Restaurar a configuração de rede padrão de fábrica

Caso seja necessário restaurar a configuração de rede padrão de fábrica, proceda da seguinte maneira:

Através do botão RESET REDE (orifício) localizado entre o conector de alimentação e o de rede, com o Adaptador ligado use um clipe de papel para manter o botão pressionado por 3 segundos. O LED de status irá piscar por 5 segundos identificando o reset. O Adaptador irá passar pelo processo de inicialização, aguarde aproximadamente 30 segundos para acessá-lo.



Circuitec Ind. de Equipamentos Eletrônicos Ltda
(47) 3702-6300 - vendas@circuitec.com.br
www.circuitec.com.br



Adaptador TCP/IP Modelo ADT01

Guia 1.1

- ### 2. Conecte o Adaptador TCP/IP na rede.
- 2.1. Antes de conectar o cabo de rede no Adaptador certifique-se de que o IP 192.168.0.230 não está em uso por outro equipamento na rede.
 - 2.1.1. Caso o IP já esteja em uso, conecte o Adaptador com o cabo de rede diretamente no computador e mude o endereço IP para um disponível.

- ### 1. Instale o Adaptador TCP/IP
- 1.1. Fixe o Adaptador próximo ao PontãoALL.
 - 1.2. Conecte o cabo USB na porta PC do PontãoALL e no Adaptador.
 - 1.3. Conecte a fonte de alimentação no Adaptador.
 - 1.4. Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica. O led de status deverá acender e apagar.

Configuração de rede padrão de fábrica.
IP: 192.168.0.230
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Usuário: admin
Senha: admin

A Circuitec pensa em você, por isso criou um passo a passo que facilita a instalação e configuração do Adaptador TCP/IP ADT01. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário on-line ou entre em contato com nosso Suporte Técnico. Consulte no site www.circuitec.com.br.

3. Configure o Adaptador TCP/IP

- 3.1. Acesse as configurações do Adaptador através do navegador de internet. Na barra de endereços digite o IP 192.168.0.230 e pressione a tecla ENTER. Abrirá uma caixa de texto solicitando nome de usuário e senha.
- 3.2. Digite o nome de usuário admin e senha admin e tecla ENTER.
- 3.3. Por questões de segurança é recomendado alterar a senha padrão admin. No menu à esquerda, o item "Administração" permite alterá-la.
- 3.4. No item "Configuração de rede" é possível alterar o IP e as demais configurações de rede. Configure a conexão com o servidor SGP através do campo Host e Port. O Host pode ser o endereço IP ou nome do servidor SGP. A porta padrão é a 12000, mas pode ser alterada através do programa Administrador SGP, na aba configurações avançadas, em Porta de Comunicação dos Equipamentos.
- 3.5. Após salvar as configurações, se a configuração de rede e servidor forem válidas o led de status do Adaptador estará piscando indicando a tentativa de conexão com o SGP. Quando conectar ao SGP o led permanecerá aceso.
- 3.6. No item "Ferramentas" é possível realizar o teste de conexão com o PontãoALL. Clique em conectar, uma janela será aberta e exibirá informações do PontãoALL. Caso ocorra falha, verifique se o cabo USB está conectado e se o PontãoALL está ligado.